

Cuidado y Mantenimiento de Producto

Calzado



¿Cómo puedo limpiar mi calzado?

Con carácter general:



NO LAVAR A MÁQUINA



NO SUMERGIR EN AGUA



NO USAR LEJÍA,
BLANQUEADORES,
NI PRODUCTOS
QUÍMICOS AGRESIVOS



NO LIMPIAR EN SECO



NO USAR SECADORA
NI APLICAR FUENTES
DE CALOR DIRECTO.



SECAR AL AIRE LIBRE, PROTEGIENDO DE LA LUZ SOLAR DIRECTA.
NO USAR CEPILLOS DUROS NI FROTAR CON FUERZA PARA NO DAÑAR EL MATERIAL.

Materiales de Empeine y Forro



Antes de empezar

Antes de limpiar cualquier zapato, prueba el método en una zona poco visible (como el borde de la lengüeta) para asegurarte de que no altere el color o la textura del material.

Limpieza según el material

Tejido

Limpia a mano con un paño suave humedecido en agua tibia y jabón neutro incoloro. Para manchas difíciles, usa un cepillo de cerdas suaves. Evita frotar en exceso y nunca laves ni seques a máquina.

Sintético

Pasa suavemente un paño húmedo con agua tibia y jabón neutro incoloro. No uses lavadora ni secadora.

Piel

No lavar ni secar a máquina

Cuero Nappa: Usa un paño tipo gamuza para retirar el polvo y suciedad superficial. Para una limpieza más profunda, humedece ligeramente con agua tibia y jabón neutro. Aplica crema hidratante incolora con movimientos circulares para evitar que se reseque y usa betún del color adecuado para mantener el brillo.

Charol, Antic o Laminado: Usa un paño de gamuza y, si es necesario, humedéclo ligeramente con agua tibia y jabón neutro.

Serraje, Ante o Nobuck: Cepilla en seco con una esponja o cepillo especial para ante, siempre en la misma dirección. No uses agua, ya que puede dañar la textura.

Secado

Deja secar el calzado al aire libre a temperatura ambiente. Introduce papel blanco en el interior para absorber la humedad y mantener la forma, cambiándolo periódicamente. No apliques calor directo ni expongas los zapatos al sol. El tiempo de secado puede ser de unas 8 horas.

Cordones, plantillas y suelas



Cordones: Retíralos y límpialos con una solución suave masajeándolos con las manos. Enjuégalos y sécalos con un paño suave blanco. Si son de tejido, puedes lavarlos en lavadora dentro de una bolsa de lavado.

Plantillas: Si son extraíbles, límpialas con un paño humedecido en una solución suave y deja que se sequen completamente al aire libre antes de volver a colocarlas.

Suelas: Usa un cepillo de cerdas suaves o un paño con una solución limpiadora para eliminar la suciedad acumulada. Seca completamente con un trapo suave de color neutro.

Solución Limpiadora



Cómo preparar una solución limpiadora suave

Mezcla agua tibia con una pequeña cantidad de detergente ecológico para ropa o jabón neutro para platos. Usa un cepillo de cerdas suaves, un cepillo de dientes o un paño húmedo para limpiar sin dañar los materiales.

Para calzado blanco o colores claros, puedes hacer una pasta limpiadora mezclando a partes iguales bicarbonato de sodio y agua.

Para retirar los restos de jabón, pasa una toalla de microfibra seca o un paño suave hasta eliminar la suciedad por completo.

Importante: Si usas jabón para platos, dilúyelo en grandes cantidades de agua para evitar posibles daños en los materiales de cuero o decoloraciones.

Consejo final

La limpieza regular del calzado no solo lo mantiene en buen estado, sino que también reduce la necesidad de reemplazarlo con frecuencia, evitando generar residuos con impacto en el medioambiente.

The background of the slide features a soft, ethereal image of light blue fabric or paper flowing and billowing across the frame, creating a sense of movement and grace. The fabric is translucent, allowing the white background to show through, and its folds and curves are highlighted with subtle gradients of blue.

Thanks!

Gracias

**mtng
experience**

mtngexperience.com